

CCS-CMx CCS 主席机

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 它拥有 CCS-Dx CCS 代表机的所有功能（可发言功能/LED 除外）
- ▶ 用于主席话筒的优先按钮
- ▶ 临时或永久关闭代表话筒
- ▶ 用于在主席发言之前时发出不同提示音的选择装置
- ▶ 时尚素雅的设计，与 CCS-Dx CCS 代表机相匹配

CCS-CMx CCS 主席机拥有更强的功能，使用户可以在会议期间担任主席的角色。

基本功能

用于主席话筒的优先按钮

除了“话筒打开”按钮外，主席机上还有一个“主席优先”按钮。在按下优先按钮后，所有目前处于活动状态的代表话筒都会被临时或永久关闭。

临时或永久关闭代表话筒

“主席优先”按钮可设为临时或永久关闭代表话筒。如果设为临时关闭，则只有在按下主席机上的优先按钮时，代表话筒才会关闭。如果设为永久关闭，在优先播放主席的发言后，会议代表必须按代表机上的“话筒打开”按钮才能重新激活他们的话筒。要激活永久关闭选项，可以通过一个内部开关来完成。取下主席机基座上的小塑料板，即可看到它。

用于在主席发言之前时发出不同提示音的选择装置

用户可以选择在优先处理主席发言之前所发出的可选提示音。要激活提示音选项，可以通过一个内部开关来完成。取下主席机基座上的小塑料板，即可看到它。

标准型或加长型话筒柄

主席机提供标准型 313 毫米（12.3 英寸）或加长型 488 毫米（19.2 英寸）话筒柄。

控件和指示灯

- 话筒开/关按钮

- 主席优先按钮
- 用于调节耳机音量的音量旋钮
- 扬声器，当打开话筒和/或连接耳机时自动静音
- 内部开关，用于选择主席发言提示音
- 内部开关，用于在按下主席优先按钮后临时或永久关闭代表话筒
- 话筒打开指示灯（红色 LED 指示灯）
- 发光环指示灯，位于话筒柄上，话筒打开时呈红色亮起
- 没有可发言功能和指示灯，因为不论有多少代表在发言，主席机话筒始终处于打开状态

互连组件

- 1 根 2 米（78.7 英寸）长的电缆，电缆一端带有模制 7 针圆形插头，用来与代表机或控制单元进行环路互连
- 1 个 7 针圆形插座，用来与代表机进行环路互连
- 2 个 3.5 毫米（0.14 英寸）立体声插孔

技术规格

机械指标

不含话筒时的装置尺寸（高 x 宽 x 厚）	71 x 220 x 140 毫米（2.8 x 8.7 x 5.5 英寸）	
水平位置高度（含话筒）	134 毫米（5.3 英寸）	
话筒长度（从安装表面算起）	CSS-CMS	CCS-CML

	313 毫米 (12.3 英寸)	488 毫米 (19.2 英寸)
重量	约 1 千克 (2.2 磅)	
安装	桌面安装 (便携式或固定式)	
顶部材料	聚合材料	
基座材料	涂漆金属	
基座颜色	碳黑色 (PH 10736)	
顶部颜色	碳黑色 (PH 10736)	

订购信息

CCS-CMS CCS 主席机短话筒

话筒柄长度 313 毫米 (12.3 英寸)

订购号 **CCS-CMS**

CCS-CML CCS 主席机长话筒

话筒柄长度 488 毫米 (19.2 英寸)

订购号 **CCS-CML**

硬件附件

DCN-DISCLM 缆线夹 (每套 25 个)

25 个

订购号 **DCN-DISCLM**

厂商:

中国大陆联络方式:

上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:

香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn